

Attivazione del display (retroilluminazione).

Una singola pressione di un qualsiasi tasto accende il display senza modificare nessun parametro. Entro 15 secondi, con display acceso, sarà possibile modificare i parametri ed entrare in programmazione.

Impostazione dell'ora e del giorno della settimana ☉.

1-Attivare il display.
2-Con la pressione del tasto ☉ sarà possibile impostare in successione i minuti, le ore e il giorno della settimana (1÷7).

3-Per modificare il valore usare
^ e v.

4-Dopo aver impostato il giorno della settimana, ripremere ☉ o attendere 15 secondi per la memorizzazione.

Impostazione dei 3 livelli di temperatura t1, t2, t3.

1-Attivare il display e accertarsi di essere in funzionamento AUTOMATICO.

2-Accertarsi che sia attivo il simbolo relativo al programma di comfort prescelto ☼ per il riscaldamento o ☽ per il raffreddamento.

3-Con la pressione del tasto P sarà possibile impostare in successione i tre livelli di temperatura. Nel display comparirà t1,t2, t3.

4-Per impostare la temperatura per i tre livelli agire sui tasti ^ oppure v.

Personalizzazione del programma settimanale delle temperature.

1-Per la selezione del giorno in cui impostare il programma, se diverso dal giorno corrente, premere il pulsante 1÷7 per portarsi in corrispondenza del giorno prescelto.

2-Premere il pulsante <10÷23> per spostare l'indicatore lampeggiante ☼ in corrispondenza dell'ora desiderata (Sul display compare ora e t impostata).

3-Mediante il pulsante ^ oppure v per impostare i livelli di temperatura desiderati per l'ora prescelta.

4-Premere il pulsante <10÷23> per passare all'ora successiva, ripetere l'operazione al punto 3 e così via fino al completamento della programmazione di tutte le ore della giornata.

5-Se per il giorno dopo o successivi si desidera avere lo stesso programma giornaliero, premendo il pulsante

C il programma viene automaticamente copiato per i giorni via via indicati dal segmento relativo.

6-Per programmare diversamente i giorni successivi, far avanzare il giorno tramite il pulsante 1÷7 e ripetere la medesima procedura indicata al punto 2.

7-Premere il pulsante ☽ per terminare la procedura.

09.2007/24840700

PRINCIPALI ISTRUZIONI PER L'USO DEL TH450

Funzionamento manuale ☽.

1-Premere il pulsante ☽. Il simbolo ☽ conferma l'avviamento del programma.

2-Premere il pulsante ^ oppure v per impostare il valore di temperatura desiderato.

3-Ripremere il tasto ☽ per tornare alla modalità automatico settimanale.

Spegnimento dell'impianto ☉.

1-Premere il pulsante ☉ fino alla

comparsa sul display del simbolo ☉. Agendo sulla freccia ^ e v sarà possibile impostare una temperatura antigelo. Nel display compare ☉.

Sostituzione delle pile di alimentazione (3x1,5V AAA).

Quando lampeggia l'indicazione ☹ occorre sostituire al più presto le batterie. Per la sostituzione premere il pulsante situato sul fondo e rimuovere la parte frontale del cronotermostato.

Programma jolly ☼.

Se in automatico, il tasto richiama un programma giornaliero di temperature speciale personalizzabile. Rimarrà attivo fino allo scadere delle 24 ore. Se in manuale (simbolo ☽ attivo) è possibile impostare una temperatura che rimarrà fissa fino allo scadere del tempo che si è impostato (fino 99 ore o 99 giorni).

bpt

ALCUNE INDICAZIONI E COMANDI.

☼ Programma di riscaldamento. Quando l'impianto di riscaldamento è in funzione l'icona è animata.

☽ Programma di raffreddamento. Quando l'impianto di riscaldamento è in funzione l'icona è animata.

☼ Programma jolly. Richiama un secondo programma settimanale personalizzabile o il manuale temporizzato.

R Pulsante di reset. Ripristina il termostato alle condizioni di fabbrica.

☉ Imposta la modalità di riscaldamento ☼ di raffreddamento ☽, di off ☉ e di temperatura antigelo.

Estratto dalle istruzioni per l'uso del TH450 -

per ulteriori funzioni e informazioni vedere manuale d'istruzione allegato al prodotto